


Installasjonsveiledning for ulike tilkoblinger


a) Koble direkte til modem med kun en LAN port (bridgemodem)

1. Koble en nettverkskabel fra [LAN] utgangen på internett modemet ditt og til [INTERNET] porten på basestasjonen
2. Deretter kobler du en nettverkskabel mellom datamaskinen din, og [PC] porten på basestasjonen.



b) Koble via egen ruter bak modem

1. Koble en nettverkskabel fra [LAN] utgangen på ruterens din og til [INTERNET] porten på basestasjonen.
2. Deretter kobler du en nettverkskabel mellom datamaskinen din, og [PC] porten på basestasjonen.



c) Koble direkte til modem med flere LAN utganger (rutermodem)

1. Koble en nettverkskabel fra en ledig [LAN] utgang på modemet ditt og til [INTERNET] porten på basestasjonen.
2. Deretter kobler du en nettverkskabel mellom datamaskinen din, og en annen ledig [PC] porten på basestasjonen.

